v1.19_ /

, «admin» «password».

.

, : http://hostname:8080/wifi-cab/
(admin/password) , "" <Enter>.

"", " ". *"admin"* "".



"".



admin/password . , , .

, *"softwlc_service"* *"softwlc"* ( ). . .

/ :

1. **GUI EMS**. http://hostname:8080/ems/jws . *"/ / "*. *"softwlc.nbi"*. *"Username" - "softwlc_service"*, *"Password" - "softwlc"*. *""*.



2. . http://hostname:8080/epadmin . *" / NBI"*. *" " - "softwlc_service"*, *"" - "softwlc"*. *""*.



3. "**/etc/eltex-apb/apb.properties**". , *"nano /etc/eltex-apb/apb.properties"* :

```
nbi.client.login=softwlc_service
nbi.client.password=softwlc
```

, *"Ctrl+o"*, <Enter> *"Ctrl+x"* .

4. "**/etc/eltex-wifi-cab/system.xml**". , *"nano /etc/eltex-wifi-cab/system.xml"* :

```
<entry key="nbi.serviceLogin.user">softwlc_service</entry>
<entry key="nbi.serviceLogin.password">softwlc</entry>
```

, *"Ctrl+o"*, <Enter> *"Ctrl+x"* .

EMS tomcat7:

```
sudo service eltex-ems restart
sudo service tomcat7 restart
```