

downgrade MES14xx, MES24xx, MES3400-xx, MES37

, 10.2.6, () downgrade . , , downgrade :

1. downgrade startup-config ();
2. (,);
3. .

- no shutdown 10.2.7 () 10.2.7 :

10.2.6.2 () 10.2.7 () , no shutdown , shutdown. downgrade startup-config no shutdown .

- 10.2.6 () 10.2.6 :

login authentication, enable authentication, aaa authentication {login | enable} . , downgrade 10.2.6 () , startup-config :

Команда	Значение/Значение по умолчанию	Действие
enable authentication (local radius tacacs)	-/выключено	Задать метод аутентификации пользователя при повышении уровня привилегий для консоли, telnet, ssh. - radius – использовать список RADIUS-серверов для аутентификации; - tacacs – использовать список TACACS-серверов для аутентификации.
no enable authentication		Установить значение по умолчанию.
login authentication (radius tacacs) [local]	-/local	Задать метод аутентификации пользователя при входе для консоли, telnet, ssh
no login authentication		Установить значение по умолчанию.

- logging-file logging-server 10.2.7.2 () 10.2.7.2 :

logging-file | logging-server <priority> logging-file | logging-server <facility> <severity> . , 10.2.7.2 , startup-config :

logging-server priority [ipv4 ipv6] ip_address	.	Включить передачу аварийных и отладочных сообщений на удаленный SYSLOG сервер. - ip_address - IPv4 или IPv6- адрес SYSLOG- сервера; - priority - приоритет передаваемых сообщений.  Значение priority формируется из суммы severity и facility.
no logging-server priority [ipv4 ipv6] ip_address		Удалить выбранный сервер из списка используемых SYSLOG- серверов.

logging-file [level] filename	level: (128..191) /- filename: (1..32)	Включить передачу аварийных или отладочных сообщений выбранного уровня важности в указанный файл журнала. Level - facility+severity. Например, событие для facility0(128) с уровнем informational (6) будет иметь level = 134.
no logging file		Выключить передачу аварийных или отладочных сообщений в файл журнала.

10.2.8

:

1. chain .
2. , user-defined
3. line [console | telnet | ssh]
4. line

10.2.8():

```

!
aaa authentication mode chain                                # chain( break)
aaa authentication default radius local                      # line
aaa authentication user-defined named_list_test tacacs local # , line
!
line ssh
  aaa authentication login named_list_test                  #
  aaa authentication enable named_list_test                 #
!

```

!!!: 10.2.8

:

1. login enable, : aaa authentication default <method_list>:

old_conf:

```

aaa authentication login radius local
aaa authentication enable radius local

```

new_conf:

```

aaa authentication default radius local

```

2. login enable , , aaa authentication user-defined <list_> <method_list> line:

old_conf:

```

aaa authentication login radius local

```

new_conf:

```

!
aaa authentication user-defined list_1 radius local
!
line console
  aaa authentication login list_1
!
line telnet
  aaa authentication login list_1
!
line ssh
  aaa authentication login list_1
!

```

3. line, <list_> line

old_conf:

```

aaa authentication login radius
!
line console
  aaa authentication login local
!
line telnet
  aaa authentication enable tacacs

```

new_conf:

```

!
aaa authentication user-defined list_2 local
aaa authentication user-defined list_3 tacacs
aaa authentication user-defined list_1_glob radius
!
line console
  aaa authentication login list_2
!
line telnet
  aaa authentication login list_1_glob
  aaa authentication enable list_3

```

!!!: downgrade c 10.2.8() startup-config