

•

- ; ;

•

- – *Alarm* (*Alarm*),
- web- (),
- SNMP (trap, inform).

1 1 *

- - , :
 - *CONFIG* - , ;
 - *SIPT-MODULE* - , , IP-;
 - *SM-VP DEVICE* - , IP- SM-VP;
 - *SYNC* - , ;
 - *CDR-FTP* - , , CDR FTP- , CDR ;
 - *PM-POWER-STATE* -
- - , :
 - *STREAM* - , 1 ;
 - *STREAM-REMOTE* - , 1;
 - *STREAM-SLIP* - , ;
 - 1 ().
 - *LINKSET* - , -7 ;
 - *SS7LINK* - , -7;
 - *TRUNK-CPS* -

$$-7 (-7).$$

, .. 1 -7 (Linkset).

SNMP SNMP SNMP TRAP INFORM IP- .

web-

1. 1 («E1/», .).

Поток #0

Протокол сигнализации: Сделайте выбор ▼

Физические параметры	
☒	Включён
☐	Передача / контроль CRC4
☐	Эквалайзер
☒	Индикация Alarm
☒	Индикация Remote Alarm
HDB3 ▾	Тип линейного кода
☒	Индикация Slip
10 минут ▾	Таймаут обнаружения Slip

Применить

LOS, AIS 1 «Alarm».

RAI « *Remote Alarm*».

(SLIP) «*SLIP*» SLIP.

2. -7 («E1/ 7», -7).

Группа линий ОКС7 1	
Название	Linkset01
Транковая группа	[0] TrunkGroup00
Категория доступа	[0] AccessCat#0
План нумерации	[0] NumberPlan#0
Профиль маршрутизации по расписанию	Не выбран
Собственный код (OPC)	2254
Встречный код ISUP (DPC-ISUP)	4
Идентификатор сети	местная сеть
Инициализация	групповой сброс
Поддержка китайской спецификации	☐
REL в ответ на SUS	☐
Междугородный	☐
Индикация аварии	☒

3. -7 «»,
SNMP «TCP/IP/» ().

Общие настройки сети

Шлюз 192.168.18.96
DNS основной 0.0.0.0
DNS резервный 0.0.0.0
Использовать DHCP ☐
Получить DNS автоматически ☐
Получить шлюз автоматически ☐
Использовать SNMP ☒
Передавать RTP ☒
Сигнализация (SIP) ☒
Настройка доступа
Разрешить доступ по web ☒
Порт доступа по web 0
Разрешить доступ по ssh ☒
Порт доступа по ssh 0
Разрешить доступ по telnet ☒
Порт доступа по telnet 0
Профиль firewall Не выбран

Применить
Сохранить
Отменить

4. «SNMP».
SNMP- «/SNMP» (SNMP).

SNMP trap 0	
Тип	trap2sink ▼
Community	public
IP адрес	192.168.0.5
Порт	162

Применить

Отменить

SNMP (TRAPv1, TRAPv2, INFORM), (Community), IP- SNMP.

SNMP-, « *SNMPd*».