

RF ONT OLT

RF-ONT :

1. RF-ONT :

```
LTP-4X# configure terminal
LTP-4X(config)# interface ont x/y
LTP-4X(config)(if-ont-0/1)# rf-port-state enabled
LTP-4X(config)(if-ont-0/1)# do commit
```

"commit".

2. :

```
LTP-4X# configure terminal
LTP-4X(config)# interface ont 0/1
LTP-4X(config)(if-ont-0/1)# rf-port-state disabled
LTP-4X(config)(if-ont-0/1)# do commit
```