

# TAU-8.IP

WEB-.

:

- SSW: 192.168.0.3;
- ;
- : 60000;
- : 60000;
- : 60000;
- : 60000.

1. Web- web browser, Firefox, Internet Explorer. IP- .

*IP- 192.168.1.2, 255.255.255.0. :admin, :password.*

2. «PBX», «SIP», « SIP», 3.  
3. « SIP» («SIP profiles») «» («Action») .

## Конфигурация SIP

Общие настройки		Профили SIP						
#	Название профиля	Статус	Адрес прокси	Адрес сервера регистрации	SIP домен	Режим Outbound	Действие	
1	SIP profile 0	✓	192.168.0.3	192.168.0.3		Off	<input checked="" type="checkbox"/>	
2		✗				Off	<input checked="" type="checkbox"/>	
3		✗				Off	<input checked="" type="checkbox"/>	
4		✗				Off	<input checked="" type="checkbox"/>	
5		✗				Off	<input checked="" type="checkbox"/>	
6		✗				Off	<input checked="" type="checkbox"/>	
7		✗				Off	<input checked="" type="checkbox"/>	
8		✗				Off	<input checked="" type="checkbox"/>	

3 — SIP  
4. , 4.  

- — ;
- SIP- — ;
- — (192.168.0.3);
- SIP — SIP- Proxy-;
- — ;
- — (192.168.0.3);
- SIP Domain — .

5. «» .

**Профиль:**

Название профиля   
 Активировать профиль  
 Вы не можете деактивировать профиль. Он используется в FXS-портах FXS0, FXS1, FXS2, FXS3, FXS4, FXS5, FXS6 и FXS7

**Конфигурация SIP:**

Режим использования прокси	<input type="button" value="Режим homing"/>
Адрес прокси (:порт)	<input type="text" value="192.168.0.3"/>
Регистрация	<input checked="" type="checkbox"/>
Адрес сервера регистрации (:порт)	<input type="text" value="192.168.0.3"/>
Резервные SIP-прокси:	
<input type="button" value="Добавить"/>	
Контроль основного сервера:	
Метод контроля	<input type="button" value="Invite"/>
Период контроля, с	<input type="text" value="35"/>
SIP домен	<input type="text"/>
Применять SIP Domain для регистрации	<input type="checkbox"/>
Режим Outbound	<input type="button" value="Off"/>
Период времени перерегистрации	<input type="text" value="1800"/>
Интервал повтора регистрации	<input type="text"/>
Вызов абонента (SIP)	<input checked="" type="radio"/> 180 Ringing <input type="radio"/> 183 Progress (Early media)
Использовать SIP Display info при регистрации	<input type="checkbox"/>
Выдача КПВ при сигнале «183 Progress»	<input type="checkbox"/>
Обрабатывать заголовок Alert-Info	<input type="checkbox"/>
Удалять неактивные мидии	<input type="checkbox"/>
Проверять только имя пользователя в RURI	<input type="checkbox"/>
100rel	<input type="button" value="supported"/>
Разрешить timer	<input checked="" type="checkbox"/>
Минимальное время сессии, с	<input type="text" value="120"/>
Время сессии, с	<input type="text" value="1800"/>
Периодический опрос SIP-сервера:	
Режим	<input type="button" value="Выкл."/>
Период опроса, с	<input type="text" value="30"/>
Трехсторонняя конференция:	
Режим	<input type="button" value="Локальная"/>
Сервер конференции	<input type="text" value="conf"/>
Настройка IMS:	
Режим IMS	<input type="button" value="Выключено"/>
Имя услуги "Удержание вызова"	<input type="button" value="call-hold"/>
Имя услуги "Ожидание вызова"	<input type="button" value="call-waiting"/>
Имя услуги "Трехсторонняя конференция"	<input type="button" value="three-party-conference"/>
Имя услуги "Горячая линия"	<input type="button" value="hot-line-service"/>
Передача вызова	<input type="button" value="explicit-call-transfer"/>

**Режим использования прокси:**

"Режим использования прокси" определяет механизм работы с основным SIP-сервером.  
 В режиме "Не использовать прокси" работа через прокси-сервер запрещена.  
 В режиме homing при недоступности основного SIP-сервера происходит переход на резервный. При этом осуществляется периодическая передача на его адрес сообщений OPTIONS, посредством периодической передачи на его адрес сообщений REGISTER либо посредством передачи запроса INVITE при совершении исходящего вызова.

**Метод контроля:**

"Метод контроля" определяет один из трёх вариантов контроля доступности основного SIP-сервера в режиме homing: посредством периодической передачи на его адрес сообщений OPTIONS, посредством периодической передачи на его адрес сообщений REGISTER либо посредством передачи запроса INVITE при совершении исходящего вызова.

**Период контроля, с:**

"Период контроля" определяет интервал времени в секундах между сообщениями REGISTER или OPTIONS в зависимости от выбранного метода контроля.

**Режим Outbound:**

При выборе значения "Off" режим Outbound выключен – маршрутизация вызовов осуществляется согласно плану нумерации. При выборе значений "Outbound" и "Outbound with busy" для осуществления звонков требуется указание трёх полей: нумерации, однаково все вызовы будут направляться на прокси-сервер независимо от адреса назначения в префиксах. Между режимами "Outbound" и "Outbound with busy" есть следующее отличие:

"Outbound": при отсутствии регистрации есть возможность упомянуть настройкой DSO о телефонном аппарате (в линию подается сигнал стартовой страницы);

"Outbound with busy": при отсутствии регистрации воспользоваться телефоном будет невозможно – в линию будет выдаваться сигнал ошибки.

**Интервал повтора регистрации:**

Интервал повтора регистрации (Registration Retry Interval) – это промежуток времени между попытками зарегистрироваться на SIP-сервере в случае его недоступности.

**Выдача КПВ при сигнале «183 Progress»:**

Выдача сигнала «Контроль посылки вызова» при приеме сообщения «183 Progress».

**Обрабатывать заголовок Alert-Info:**

При включенной опции значения заголовка Alert-Info во входящем сообщении Invite используется для выдачи альтернативного сигнала посылки вызова. Подробности на странице [EBX - Сигнал вызова](#).

**Удалять неактивные мидии:**

При включенной опции из offer-SDP исключаются неактивные мидии вопреки рекомендации RFC3264. Рекомендуется включить данную опцию при взаимодействии с Iskraltel.

**Проверять только имя пользователя в RURI:**

При установленной флаге входящий вызов принимается при совпадении только поля user в Request-URI входящего Invite. При снятой флаге требуется совпадение всех полей в Request-URI (user, host и port).

**100rel:**

Определяет режим использования расширения 100rel (подтверждение предварительных ответов группы 1xx).

При выборе off опция 100rel не поддерживается (не указывается в ответах 1xx).

Supported - опция поддерживается, но не указывается в заголовке required сообщения Invite (указывается в заголовке Required в ответах 1xx, если данная опция поддерживается встречной стороной).

Required - опция 100rel указывается в заголовке required в подаваемых сообщениях Invite и во всех ответах 1xx, если встречная сторона поддерживает это расширение.

**Периодический опрос SIP-сервера:**

Периодический опрос SIP-сервера позволяет поддерживать UDP-сессии в актуальном состоянии при работе устройств за NAT, поэтому в члене из выражения поддерживается возможность создавать правила проброса порта. Активность сессий поддерживается периодической отправкой одного из типов сообщений на SIP-сервер: OPTIONS, NOTIFY или CLRQ.

**Список кодеков в предпочтительном порядке:****Настройка плана нумерации:**

4 — SIP-  
6. «FXS» , 5.

- — ;
- SIP — SIP- (sip\_profile0);
- — (60000);
- — (60000);
- — (60000);
- — ;
- SIP — 5060,
- FXS - FXS .

7. « »

## Настройка FXS

Мониторинг абонентских комплектов

FXS порты  FXS профили

Включен	Профиль SIP	Номер телефона	Имя пользователя	Логин	Пароль	SIP порт	Альтернативный номер	FXS профиль	Действия
FXS0 <input checked="" type="checkbox"/>	SIP profile 0 ▾	200	user_300	300	*****	5060	<input type="checkbox"/>	Default ▾	<input checked="" type="checkbox"/>
FXS1 <input checked="" type="checkbox"/>	SIP profile 0 ▾	201	user_301	301	*****	5060	<input type="checkbox"/>	Default ▾	<input checked="" type="checkbox"/>
FXS2 <input checked="" type="checkbox"/>	SIP profile 0 ▾	202	user_302	302	*****	5060	<input type="checkbox"/>	Default ▾	<input checked="" type="checkbox"/>
FXS3 <input checked="" type="checkbox"/>	SIP profile 0 ▾	203	user_303	303	*****	5060	<input type="checkbox"/>	Default ▾	<input checked="" type="checkbox"/>
FXS4 <input checked="" type="checkbox"/>	SIP profile 0 ▾	204	user_304	304	*****	5060	<input type="checkbox"/>	Default ▾	<input checked="" type="checkbox"/>
FXS5 <input checked="" type="checkbox"/>	SIP profile 0 ▾	205	user_305	305	*****	5060	<input type="checkbox"/>	Default ▾	<input checked="" type="checkbox"/>
FXS6 <input checked="" type="checkbox"/>	SIP profile 0 ▾	206	user_306	306	*****	5060	<input type="checkbox"/>	Default ▾	<input checked="" type="checkbox"/>
FXS7 <input checked="" type="checkbox"/>	SIP profile 0 ▾	207	user_307	307	*****	5060	<input type="checkbox"/>	Default ▾	<input checked="" type="checkbox"/>

5 — FXS