

PON, ONU, ., ONU. ONU, . PON- TDM-, DBA. , ONU OLT OLT, , ONU .

"" PON-, 1310. PON-, ONU PON-.

:

- ONU;
- ONU OLT, , GEPON ONU GPON;
- , , ethernet-.

OLT Eltex .

1. PON- SFP- OLT PON- . 1310. ONU , .ONU OLT.
2. . , , ONU. , ONU .

OLT ONU. ONU, OLT, ONU, OLT OLT, ONU OLT. - ONU -.

ONU :

```
send ploam disable-sn mode disable ont x/y
```

x- <0-7>, y-id ONU <0-127>. / ONT (, 1/1-3/3,5,7,15-33).

```
send ploam disable-sn mode disable ont from-configuration gpon-port x
```

x- gpon- <0-7>.

```
send ploam disable-sn mode disable ont serial <VALUE>
```

<VALUE>- pon-serial ONU AAAAXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX. — , — [0-F].

ONU :

```
send ploam disable-sn mode enable ont x/y
send ploam disable-sn mode enable ont from-configuration gpon-port x
send ploam disable-sn mode enable ont serial <VALUE>
send ploam disable-sn mode enable-all gpon-port x
```

LTP-X , ONU, .ONU, , BLOCKED.

flood ONT :

```
configure terminal
gpon olt disable-rogue-ont
do commit
do save
```

, <no>.

```
configure terminal
no gpon olt disable-rogue-ont
do commit
do save
```



,





gpon olt disable-rogue-ont, no gpon olt disable-rogue-ont (commit) OLT ONU, .