

QUICK START. v1.22

1.22

Eltex SC (Eltex Smart Cloud) , (, web- ..). web- :

- (,);
- ;
- ;
- .

*:

- — 1;
- — 5 3,0;
- — 8;
- — 1000 .



Eltex SC

Eltex SC 1.22 Ubuntu 20.04. Eltex SC (1.21) : [Eltex SC](#).



1.19.4 deb- ..



Eltex SC , , !

Ansible . Ansible .



Ansible — , Python . , Eltex SC.

:

1. Ansible Ubuntu 20.04.

—:

Ansible

```
apt update
apt install software-properties-common
add-apt-repository --yes --update ppa:ansible/ansible
apt install ansible
```



Ansible .

2. (v2.9):

Ansible

```
ansible --version
```

3. Ansible .

:

```
ansible-galaxy collection install community.general
ansible-galaxy collection install community.crypto
ansible-galaxy collection install community.docker
```

4. .

tar.gz, /etc root.

␣:

```
tar -C /etc -xvf ansible-iot-1.22.tar.gz
```

(/) Ansible /etc/ansible-iot-1.22

5. /etc/ansible-iot-1.22/inventory

, nano. root ansible_sudo_pass:



root rootpasswd

␣:

inventory

```
[default]
localhost  ansible_connection=local  ansible_sudo_pass=rootpasswd
```

6. Eltex SC.

/etc/ansible-iot-1.22/vars/default.yml

, nano. IP- server_name:

vars/default.yml

```
server_name: my.test.server
mongodb_version: 5
use_external_mongodb: false
external_mongodb_addr: "{{ server_name }}"
external_mongodb_port: 27017
web_http_port: 80
web_https_port: 443
use_https_web_from_core: true
web_enable_certbot: false
web_certbot_email: test@email.com
mail_smtp_submitter: test@email.com
mail_smtp_password: password
mail_smtp_auth: "true"
mail_smtp_host: email.com
mail_smtp_port: 587
flussonic_url: ""
flussonic_api_key: ""
flussonic_operator_id: ""
flussonic_admin_login: ""
install_dir: /storage/iot
```



, , e-mail. :

- **mail_smtp_submitter** — e-mail;
- **mail_smtp_password** — e-mail;
- **mail_smtp_auth** — smtp ();
- **mail_smtp_host** — smtp-;
- **mail_smtp_port** — smtp- .

7. :

```
cd /etc/ansible-iot-1.22
ansible-playbook install.yml
```



: http://[Eltex SC]

server_name /etc/ansible-iot-1.22/vars/default.yml

API .

[Eltex SC](#).

, web e-mail-/sms- : /etc/ansible-iot-1.22/templates

default-for-docker.yml.j2

eltex-sc-web.j2

notification.properties.j2

: /storage/iot/core/var/log/eltex-sc/server.log

Eltex SC

web- Eltex SC, /etc/ansible-iot-1.22/vars/default.yml.

1. : http://[Eltex SC].
2. .



«»:

: admin
: Test18plat34Form



АВТОРИЗАЦИЯ

RU ▾



Имя пользователя



Пароль

ВОЙТИ

[ЗАБЫЛИ ПАРОЛЬ?](#)

[РЕГИСТРАЦИЯ](#) [ДЕМО-ДОСТУП](#)



: v1.22 « » : Eltex SC