

# NTE-RG ?

## NTE-RG1402G-W

NTE-RG-1402G-W .

1. Web- 192.168.0.1 login - user , password- user . "// " «OK».
2. "F" 7-10 . «Power» , «PON» . .

## NTE-RG-1402G-W Rev B

NTE-RG-1402G-W Rev B .

1. Web- 192.168.0.1 login - user , password- user . "Management/Restore Default/Restore Default Settings" «OK».
2. "F" 7-10 . «Power» , «PON» . .