


v1.19_



"Radius" " " "" :

- - ;
- - ;
- - ;
- - ;
- " " ,
- - .

« » :

- N – N () ;
- URL- – URL- ;
- – URL-;
- – N ;
- – N ;
- – N ;
- . / – upstream downstream N;
- Policy / – Policy downstream N;
- – , N ;
- – dns, ip , URL- .
- - -, . .

, .

⌘ , , . , " " , .

⌘ 1 " " .

----- 1 -----

Настроить сценарий 1

*

☒

- Внешний URL-адрес

☐

- Начинать сессию перед перенаправлением

☐

- Продолжительность, мин

☒

30

- Ограничение рабочего времени состояния, мин

☐

- Ограничение трафика для состояния, Мбайт

☐

- Лимит скорости входящего трафика, kbps

☐

- Лимит скорости исходящего трафика, kbps

☐

- Policy для входящего трафика

☐

- Policy для исходящего трафика

☐

- Время ожидания пользователя, мин

☐

- Список разрешенных хостов

☐

----- 2 -----

Настроить сценарий 2 ☒

- Внешний URL-адрес ☒

- Начинать сессию перед перенаправлением ☐

- Продолжительность, мин

- Ограничение рабочего времени состояния, мин

- Ограничение трафика для состояния, Мбайт

- Лимит скорости входящего трафика, kbps

- Лимит скорости исходящего трафика, kbps

- Policy для входящего трафика

- Policy для исходящего трафика

- Время ожидания пользователя, мин

- Список разрешенных хостов

2:

1. , 1 . , .

2. " " 0:00.



" " .

2 1 " " 1000 .

----- Сценарии портальной аутентификации -----

----- 1 -----

Настроить сценарий 1 ☒

- Внешний URL-адрес

- Начинать сессию перед перенаправлением ☐

- Продолжительность, мин

- Квота по времени в состоянии, мин

- Квота по трафику в состоянии, Мбайт ☒

- Лимит скорости входящего трафика, kbps

- Лимит скорости исходящего трафика, kbps

- Policy для входящего трафика

- Policy для исходящего трафика

- Время ожидания пользователя, мин

- Список разрешенных хостов

- Период переключения в следующее состояние

" URL-" http://<ip SoftWLC>:8080/eltex_portal/access-limited.jsp , " " " " . , " " " " .

----- 2 -----

Настроить сценарий 2 ☒

- Внешний URL-адрес ☒

- Начинать сессию перед перенаправлением ☒

- Продолжительность, мин ☐

- Квота по времени в состоянии, мин ☐

- Квота по трафику в состоянии, Мбайт ☐

- Лимит скорости входящего трафика, kbps ☐


- Лимит скорости исходящего трафика, kbps ☐

- Policy для входящего трафика ☐

- Policy для исходящего трафика ☐

- Время ожидания пользователя, мин ☐

- Список разрешенных хостов ☐

- Период переключения в следующее состояние ☒ 



3:

1. 20, , .

2. 30, 10 /с. ""

3. 30, 2 /с.

1 "" 20 .

----- 1 -----

Настроить сценарий 1 ☒

- Внешний URL-адрес ☐

- Начинать сессию перед перенаправлением ☐

- Продолжительность, мин ☒

- Ограничение рабочего времени состояния, мин ☐

- Ограничение трафика для состояния, Мбайт ☐

- Лимит скорости входящего трафика, kbps ☐

- Лимит скорости исходящего трафика, kbps ☐

- Policy для входящего трафика ☐

- Policy для исходящего трафика ☐

- Время ожидания пользователя, мин ☐

- Список разрешенных хостов ☐

, , 2 " URL-" http://<ip">http://<ip SoftWLC>:8080/eltex_portal/page1.

----- 2 -----

Настроить сценарий 2 ☒

- Внешний URL-адрес ☒ http://<ip адрес SoftWLC>:8080/eltex_portal/page1

- Начинать сессию перед перенаправлением ☐

- Продолжительность, мин ☐

- Ограничение рабочего времени состояния, мин ☐

- Ограничение трафика для состояния, Мбайт ☐

- Лимит скорости входящего трафика, kbps ☐

- Лимит скорости исходящего трафика, kbps ☐

- Policy для входящего трафика ☐

- Policy для исходящего трафика ☐

- Время ожидания пользователя, мин ☐

- Список разрешенных хостов ☐

3 "" 30 . "" "" "" 10 000 /с.

----- 3 -----

Настроить сценарий 3 ☒

- Внешний URL-адрес ☐

- Начинать сессию перед перенаправлением ☐

- Продолжительность, мин ☒ 30

- Ограничение рабочего времени состояния, мин ☐

- Ограничение трафика для состояния, Мбайт ☐

- Лимит скорости входящего трафика, kbps ☒ 10000

- Лимит скорости исходящего трафика, kbps ☒ 10000

- Policy для входящего трафика ☐

- Policy для исходящего трафика ☐

- Время ожидания пользователя, мин ☐

- Список разрешенных хостов ☐

4 "" 30 . "" "" "" 2 000 /с.

└ 3 :

1. 20 , . , .

2. 30 , 10 /с. ""

3. 30 , 2 /с.

└ 1 "" 20 .

----- 4 -----

Настроить сценарий 4 ☒

- Внешний URL-адрес ☐

- Начинать сессию перед перенаправлением ☐

- Продолжительность, мин ☒

- Ограничение рабочего времени состояния, мин ☐

- Ограничение трафика для состояния, Мбайт ☐

- Лимит скорости входящего трафика, kbps ☒

- Лимит скорости исходящего трафика, kbps ☒

- Policy для входящего трафика ☐

- Policy для исходящего трафика ☐

- Время ожидания пользователя, мин ☐

- Список разрешенных хостов ☐

, 5 captive portal.

----- 5 -----

Настроить сценарий 5 ☒

- Внешний URL-адрес ☒

- Начинать сессию перед перенаправлением ☐

- Продолжительность, мин ☐

- Ограничение рабочего времени состояния, мин ☐

- Ограничение трафика для состояния, Мбайт ☐

- Лимит скорости входящего трафика, kbps ☐

- Лимит скорости исходящего трафика, kbps ☐

- Policy для входящего трафика ☐

- Policy для исходящего трафика ☐

- Время ожидания пользователя, мин ☐

- Список разрешенных хостов ☐

2. , , url- .

2. 1 " URL-", URL- " ", dns, ip , . " " "", .

----- 1 -----

Настроить сценарий 1 ☒

- Внешний URL-адрес ☒

- Начинать сессию перед перенаправлением ☒

- Продолжительность, мин ☒

- Квота по времени в состоянии, мин ☐

- Квота по трафику в состоянии, Мбайт ☐

- Лимит скорости входящего трафика, kbps ☐

- Лимит скорости исходящего трафика, kbps ☐

- Policy для входящего трафика ☐

- Policy для исходящего трафика ☐

- Время ожидания пользователя, мин ☐

- Список разрешенных хостов ☒

2 captive portal.

----- 2 -----

Настроить сценарий 2 ☒

- Внешний URL-адрес ☒

- Начинать сессию перед перенаправлением ☐

- Продолжительность, мин ☐

- Ограничение рабочего времени состояния, мин ☐

- Ограничение трафика для состояния, Мбайт ☐

- Лимит скорости входящего трафика, kbps ☐

- Лимит скорости исходящего трафика, kbps ☐

- Policy для входящего трафика ☐

- Policy для исходящего трафика ☐

- Время ожидания пользователя, мин ☐

- Список разрешенных хостов ☐



/

DNS

2:

1. , 1 10 /с. , .

2. 10000 , 1 /с 0:00. ""

1 " " 1000 . " " " " 10 000 /с.

----- 1 -----

Настроить сценарий 1 ☒

- Внешний URL-адрес

- Начинать сессию перед перенаправлением ☐

- Продолжительность, мин ☒

- Квота по времени в состоянии, мин ☐

- Квота по трафику в состоянии, Мбайт ☒

- Лимит скорости входящего трафика, kbps ☒

- Лимит скорости исходящего трафика, kbps ☒

- Policy для входящего трафика ☐

- Policy для исходящего трафика ☐

- Время ожидания пользователя, мин ☐

- Список разрешенных хостов ☐

- Период переключения в следующее состояние ☐

, , 2 " URL-" http://<ip SoftWLC>:8080/eltex_portal/page1

----- 2 -----

Настроить сценарий 2 ☒

- Внешний URL-адрес ☒

- Начинать сессию перед перенаправлением ☐

- Продолжительность, мин ☐

- Квота по времени в состоянии, мин ☐

- Квота по трафику в состоянии, Мбайт ☐

- Лимит скорости входящего трафика, kbps ☐

- Лимит скорости исходящего трафика, kbps ☐

- Policy для входящего трафика ☐

- Policy для исходящего трафика ☐

- Время ожидания пользователя, мин ☐

- Список разрешенных хостов ☐

- Период переключения в следующее состояние ☐

" " " " 1000 /с. "" 0:00.

----- 3 -----

Настроить сценарий 3

<input checked="" type="checkbox"/>	
- Внешний URL-адрес	<input type="text"/>
- Начинать сессию перед перенаправлением	<input type="checkbox"/>
- Продолжительность, мин	<input checked="" type="checkbox"/> 10000
- Квота по времени в состоянии, мин	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="text"/>
- Квота по трафику в состоянии, Мбайт	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>
- Лимит скорости входящего трафика, kbps	<input checked="" type="checkbox"/> 1000
- Лимит скорости исходящего трафика, kbps	<input checked="" type="checkbox"/> 1000
- Policy для входящего трафика	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>
- Policy для исходящего трафика	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>
- Время ожидания пользователя, мин	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>
- Список разрешенных хостов	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>
- Период переключения в следующее состояние	<input checked="" type="checkbox"/> 0 0 0 **?



0:00 (, ..).