

TFTP/SFTP MES14xx, MES24xx, MES3400-xx, MES37

MES TFTP SFTP .

:

1) :

console(config)# **backup auto**

2) , .

TFTP-:

console(config)# **backup server tftp://10.10.10.1**

SFTP-:

console(config)# **backup server sftp://username:password@10.10.10.1**

3) :

console(config)# **backup path backup.conf**

;

4) :

console(config)# **backup history enable**

5) , , :

console(config)# **backup time-period 500**

6) :

console(config)# **backup write-memory**

show backup show backup history .