

v1.12_

- CLI - (Command Line Interface)
- GUI - EMS
- -
- -
- - (MES, ESR)
- -
- Portal - Eltex-Portal
- APB - Eltex-APB
- EMS - Eltex-EMS
- PCRF - Eltex-PCRF
- -
- -
- -
- -

SoftWLC :

			22	TCP	CLI SSH
			23	TCP	CLI Telnet
IP DHCP					
/	68	DHCP-	67	UDP	DHCP-
DHCP-	67	/	68	UDP	DHCP-
		TFTP-	69	UDP	TFTP TFTP
		FTP-	21	TCP	ESR FTP FTP
FTP-				TCP	ESR FTP , FTP
		EMS-	8080	TCP	HTTP
, SNMP					
EMS-			161	UDP/TCP	, SNMP
EMS-			161	UDP	, ESR/MES SNMP
		EMS-	162	UDP	SNMP- EMS-
		EMS-	514	UDP/TCP	syslog
RADIUS					
		RADIUS-	1812	UDP	
		RADIUS-	1813	UDP	RADIUS
PCRF			3799	UDP	CoA-
Eltex-Portal					
		Portal	8080	TCP	Eltex-Portal
Eltex-APB					
		APB	8090	TCP	Eltex-APB
ESR BRAS					
PCRF		ESR	3799	UDP	CoA-
PCRF		ESR	31812	UDP	RADIUS
PCRF		ESR	31813	UDP	RADIUS
ESR		PCRF	7070	UDP	PCRF API
ESR		Portal	8080	TCP	Eltex-Portal

SoftWLC :

		C	22	TCP	SSH
Eltex					
/		EMS//	8080	TCP	:EMS,
/		APB	8090	TCP	APB
/		EMS//	9310	TCP	(GUI) EMS
/		EMS//	9311	TCP	(GUI) EMS , CLI