

PON ONT?

PON ONT.

- FREE - , ONT.
- ALLOCATED - ONT.
- AUTHINPROGRESS - .
- CFGINPROGRESS - OMCI.
- AUTHFAILED - .
- CFGFAILED - .
- OK - ONT .
- AUTHOK - .
- BLOCKED - ONT duplicate MAC, rate-limit storm-control shaping.
- FWUPDATING - OMCI.
- PRECONFIG - datapath ONT OLT.
- MIBRESET - OMCI MIB reset.
- REDUNDANT - () ONT .
- FAILED - .

'Last State' - 'show interface ont x/y connections':

- Reconfigured - ONT, OLT, ONT;
- Configuration Failed - ONT;
- Blocked - ONT duplicate MAC, rate-limit storm-control shaping;
- Firmware Updating - ONT OMCI;
- Authorization Failed - OLT;
- Disconnected - ONT;
- Dying Gasp - ONT ;
- Configuration - ONT ;
- Working - ONT .

LTP-N / LTX PON ONT. ONT:

- UNACTIVATED - ONT .
- INIT - ONT.
- AUTH - ONT.
- MIB UPLOAD - MIB ONT.
- CONFIG - ONT.
- OK - ONT .
- FWUPDATING - ONT .
- FAIL - ONT .
- OFFLINE - ONT .