

# TM.IP

TM.IP : web- CLI. .

web-

- **H.323** «Binding IP» «Binding port». «Submit config»
- **SIP** «Binding IP» «Binding port». «Submit config»
- **Network** «IP address» IP- . («Netmask») («Gateway»)
- **Service.** «Apply configuration w/o restart» , «Save configuration into the flash» «Reboot device».

CLI:

- - COM- «Consol» TM.IP.
- (, HyperTerminal). COM-: 115200, 8, , 1 ,
- <ENTER>.

```
*****
*   MC-240 VoIP Gateway   *
*****
mc240gw login:
```

- root.
- *network* joe. *joe /etc/config/network*

```
HOSTNAME=mc240gw
IPADDR=192.168.3.103      IP-
NETMASK=255.255.240.0
GATEWAY=192.168.0.1      IP-
```

, <CTRL>+<C>, <CTRL>+<K>+<X>.

- *gw.conf* *joe /etc/config/gw.conf*
- *h323ip sipip* IP- ( ";"). *network*.
- *save*
- *reboot*