

TM.IP

TM.IP : web- CLI.

web-

- **H.323** «Binding IP» «Binding port». «Submit config»
- **SIP** «Binding IP» «Binding port». «Submit config»
- **Network** «IP address» IP- . («Netmask») («Gateway»)
- **Service**. «Apply configuration w/o restart» , «Save configuration into the flash» «Reboot device».

CLI:

- - COM- «Consol» TM.IP.
- (, HyperTerminal). COM: 115200, 8, , 1,
- <ENTER>.

```
*****
*   MC-240 VoIP Gateway  *
*****
mc240gw login:
```

- root.
- network joe. joe /etc/config/network

```
HOSTNAME=mc240gw
IPADDR=192.168.3.103          IP-
NETMASK=255.255.240.0
GATEWAY=192.168.0.1          IP-
```

, <CTRL>+<C>, <CTRL>+<K>+<X>.

- gw.conf. joe /etc/config/gw.conf
- h323ip sipip IP- (;). nerwork.
- save
- reboot