

[LTP-X] /

/ / TFTP.

, TFTP. (../tftpboot) LTP8X, :

```
LTP-8X# copy tftp://192.168.18.1/file.config fs://config
```

file.config — .

192.168.18.1 - host TFTP-.

TFTP- : .

```
LTP-8X# copy fs://config tftp://192.168.18.1/backup.config
```

backup.config — .

192.168.18.1 - host TFTP-.

:

```
LTP-8X# configure terminal  
LTP-8X(config)# backup uri tftp://192.168.18.1 // tftp-,
```

:

```
LTP-8X(config)# backup on save //
```

:

```
LTP-8X(config)# backup on timer //  
LTP-8X(config)# backup timer period 3600 //
```

:

```
LTP-8X(config)# do show backup
```

! tftp .