

NTE-RG1402G-W:rev.B?

WEB- NTE-RG1402G-W:rev.B IP- 192.168.0.1, / - user/user. «Management/Passwords». user (user), , «Apply/Save» .