

SZ-SMK



QR-

1. Z-Wave .



Выберите тип устройства

☐


Wi-Fi устройство

☒


Z-Wave устройство

Далее

2. .




3. .



4. QR- .




DSK- QR-, . QR- . () .




5. ().


, , .




1. Z-Wave .



2. .



3. ().



4. .

() . .



**Убедитесь, что перед
добавлением устройства вы
произвели сброс к заводским
настройкам**

Для устройств ЭЛТЕКС:
Нажмите сервисную кнопку на корпусе
или плате датчика 6 раз. При успешном
сбросе световой индикатор загорится
на 3 секунды.


**Для устройств сторонних
производителей:**
Ознакомьтесь с инструкцией к вашему
устройству и произведите указанные в
ней операции.

Назад


Далее

5. 3.



.





6. , S2, 5- DSK, . DSK .



7. . , .





1. ...
2. ...

Добавление нового устройства

Дом

Дом

Хаб

Хаб 1

Пожалуйста, подготовьте DSK-код при его наличии. У вас будет только 30 секунд для его введения и добавления устройства в безопасном режиме, иначе устройство будет добавлено в небезопасном режиме.

ОТМЕНА

ДОБАВИТЬ УСТРОЙСТВО

3. , (). 5-7. 1. 3

Добавление нового устройства

Дом

zer

Хаб

RG-5440G-WZ #1

Для добавления нажмите кнопку на устройстве 3 раза



, S2, DSK, 5 DSK- QR-

. DSK .

Добавление нового устройства

Дом

zer

Хаб

RG-5440G-WZ #1

☒ Безопасный режим

код DSK

ДОБАВИТЬ



DSK, , , , , DSK-.

Инициализация устройства

Ожидание данных от добавленного устройства



Автосоздание сценариев

Вы только что добавили устройство. Здесь представлены шаблоны сценариев, использующих это устройство, которые могут быть вам полезны. Какие вы хотели бы добавить себе? После добавления вам будет нужно открыть сценарий, задать конкретные устройства и включить его.

☐ Уведомление об открытии двери/окна (Если режим дома = 'не дома' и сработал датчик двери - отправить уведомление)

ЗАКРЫТЬ

ДОБАВИТЬ

4. - .

, . . .

Рабочий стол

Управление домами

Сценарии

Устройства

Счетчики

События

Настройки

Местоположение

Отчеты

Камеры

Охрана

Я дома

RU

Пользователь Охраны

СВЕРНУТЬ ВСЕ

Охрана

ВСЕ УСТРОЙСТВА ЛЮБОЕ СОСТОЯНИЕ

ДОБАВИТЬ УСТРОЙСТВО

Дверь закрыто 100%

Движение нет движения 100%

ZWAVE_ELTEX_9 нет движения 100%

ZWAVE_ELTEX_10 нет движения 50%

- S2;
- (S2 ,).
- S2.



, : " ! ".

, . . .

,

ZWAVE_ELTEX_10

движение

23°C

60лк



100% 