

TFTP/SFTP MES14xx, MES24xx, MES3400-xx, MES37

MES TFTP SFTP .

:

1) :

```
console(config)# backup auto
```

2) , .

TFTP-:

```
console(config)# backup server tftp://10.10.10.1
```

SFTP-:

```
console(config)# backup server sftp://username:password@10.10.10.1
```

3) :

```
console(config)# backup path backup.conf
```

;

4) :

```
console(config)# backup history enable
```

5) , , :

```
console(config)# backup time-period 500
```

6) :

```
console(config)# backup write-memory
```

show backup show backup history .