

1. « « ».
2. EVI0XXXXXX.txt /var/lib/evi-perimeter-server .
3. evi-perimeter-server.

systemctl restart evi-perimeter-server.service

admin

Клиент: 1.9.0-56 Сервер: 1.9.0-1326

Лицензия: 3000 камер до 2024-03-18 14:09:30



Выйти из учетной записи