

(Interfaces list)



•

• " " ("Interface list").

, ECSS-10, :

0 :

- 1. - (, ,).
- 2. - .
- 3. - .
- 4. - .
- 5. - .



. 1 2 .



Web- .

, .

Список интерфейсов

Владелец интерфейсов:

*

Группа интерфейсов:

*

Получить интерфейсы

Тип	Ключ	Значение

Интерфейс	Владелец	Группа	Активный
100@dv.ssw	sip1	sip.ab	true
101@dv.ssw	sip1	sip.ab	true
102@dv.ssw	sip1	sip.ab	true
103@dv.ssw	sip1	sip.ab	false
104@dv.ssw	sip1	sip.ab	false
105@dv.ssw	sip1	sip.ab	true
106@dv.ssw	sip1	sip.ab	false
107@dv.ssw	sip1	sip.ab	false
108@dv.ssw	sip1	sip.ab	false
109@dv.ssw	sip1	sip.ab	true
110@dv.ssw	sip1	sip.ab	true
bridge:B_TEST	.system_bridge	dv.ssw	true
from_smg	sip1	sip.ab	true
system:ivr	.system	.system	true
system:teleconference	.system	.system	true
to_smg	sip1	sip.ab	true

Интерфейсы: 16

1 - Web- " " ("Interfaces list")

- (Interface owner) – (,). «*».
- (Interface group) – . «*».

" " ("Interface owner"), " " ("Interface group") " " ("Get interfaces").

- (Interface) - ;
- (Owner) - ;
- (Group) - ;
- (Active) - , :
 - true - ;
 - false - .

Информация об интерфейсе > sip3 :: alex.gr		
Тип	Ключ	Значение
group	mq.init\excha...	"ecss.call.control.ex"
group	domain	"d.local"
group	routing.context	ctx_city_local
group	mq.init\routin...	"ecss.pa.sip-t.sip3.init.rk"

:

- (Key)- , 5 ECSS-10, . SIP . MEGACO;
- (Type))- , :
 - iface - ;
 - group - ;
 - owner - ;
 - global - .
- (Value)- , 5 ECSS-10, . SIP . MEGACO.