

[4000-] TACACS+

TACACS+ IP- 10.10.10.2 12345678.

/ .

tacacs :

```
ma4000# configure terminal
ma4000(config)# tacacs-server key 12345678
ma4000(config)# tacacs-server timeout 3
```

tacacs :

```
ma4000(config)# tacacs-server host 10.10.10.2
ma4000(config-tacacs-(10.10.10.2))# port-number 50006 - tacacs
ma4000(config-tacacs-(10.10.10.2))# priority 0 - tacacs , 0 -
ma4000(config-tacacs-(10.10.10.2))# timeout 10 - ,
ma4000(config-tacacs-(10.10.10.2))# key 23415672 -
```

:

```
ma4000# configure terminal
ma4000(config)# aaa authentication login default tacacs+
```

, (tacacs) . (), :

```
ma4000(config)# aaa authentication login list example
```

:

```
ma4000(config)# line console
ma4000(config-line-console)# login authentication list example
```

/ :

```
ma4000(config)# aaa accounting start-stop tacacs+
```

:

```
ma4000(config)# aaa accounting commands tacacs+
```

:

```
ma4000(config)# do commit
ma4000(config)# do commit
```